




## Rohrsensor montiert mittels Befestigungselement, Absperrkugelhahn und 1½" Anschweißstutzen



Absperrkugelhahn, Anschweißstutzen

Abmessungen in mm

Weitere Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf [www.nivus.de](http://www.nivus.de)